

EZII
SERIES
ELECTRONIC
SCALE INDICATORS



EZ 3500
EZ 3500V
EZ 3500V RC
(With Rotation Counter)

FR 1.B

Digi-Star ★
Leading The Way In Worldwide Weighing

1 ACTIVER L'EZ3500(V)

- Appuyez sur **On**. Le texte HELLO s'affiche brièvement.
- Le message: „ENTRER ID UTILISATEUR PAR CLAVIER ET APPUYER TOUCHE ID POUR UTILISER INDICATEUR“ s'affiche.
- Saisissez l'ID utilisateur et appuyez sur la touche ID. L'indicateur passera automatiquement au réglage Brut.

2 DÉSACTIVER LA FONCTION ID UTILISATEUR

- Saisissez le nombre **446** à partir du clavier numérique pour désactiver la fonction ID.
- Appuyez sur **Select**, USER ID ... s'affiche, suivi de MARCHE ou ARRÊT. Si cette fonction est sur MARCHE, l'utilisateur doit saisir son numéro ID au démarrage de l'indicateur EZ3500 pour l'utiliser.
- Appuyez sur **Select** pour activer ou désactiver cette fonction.
- Appuyez sur **On** pour confirmer ce réglage.

3 EZ3500(V) RÉGLAGE DU ZÉRO (SEULEMENT AVEC DES MACHINES VIDES)

- Appuyez sur **Net/Gross** et ensuite directement sur **Zero**. Le texte ZERO s'affiche pour indiquer que le zéro a été réglé. Si le **0** s'affiche la manipulation a été correctement effectuée. Dans le cas échéant, vous devez répéter le procédé.

4 RÉGLER LA LANGUE

- Saisissez le nombre **101** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte LANGAG... s'affiche, suivi de la langue réglée.
- Appuyez plusieurs fois sur **Select** jusqu'à ce que la langue désirée s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer la langue sélectionnée.

5 MODIFIER L'HEURE (l'heure réglée sur l'EZ3500 doit correspondre à l'heure réglée sur le PC avec le logiciel Diet Manager)

- Saisissez le nombre **201** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte TIME F... s'affiche, suivi de AM/PM ou 24 HR.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que le réglage désiré (par ex. 24 H.) s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer le réglage.
- Saisissez le nombre **202** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte TIME s'affiche, suivi de l'heure désirée.
- Appuyez sur **Function** pour sélectionner secondes, minutes ou heures.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer l'heure sélectionnée.

6 MODIFIER LA DATE (la date réglée sur l'EZ3500 doit correspondre à la date réglée sur le PC avec le logiciel Diet Manager)

- Saisissez le nombre **203** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte DATE F... s'affiche, suivi d'une valeur entre 1 et 8.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que le réglage désiré (par ex. 7 = JJ-MM-AA) s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer le réglage.
- Saisissez le nombre **204** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte DATE s'affiche, suivi de la date réglée.
- Appuyez sur **Function** pour sélectionner An, Mois ou Jour.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer la date sélectionnée.

7 MODIFIER LA PRÉ-ALARME (signal d'alarme pour indiquer que le poids programmé est quasi atteint)

- Saisissez le nombre **401** à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Select**, le texte P MTHD... s'affiche, suivi du texte WEIGHT (pré-alarme réglée sur le poids) ou PERCNT (pré-alarme réglée sur le pourcentage).
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que le réglage désiré (par ex. PERCNT.) s'affiche.
- Appuyez sur **On**, le texte P-ALM... s'affiche, suivi de la valeur réglée.
- Appuyez sur **Clear** pour supprimer la valeur réglée.
- Saisissez la nouvelle valeur à partir du clavier numérique. (Poids ou Pourcentage)
- Appuyez sur **On** pour confirmer la nouvelle valeur.

8 TOLÉRANCE (écart acceptable par rapport au poids programmé)

- Saisissez le nombre **442** à partir du clavier numérique pour modifier la tolérance.
- Appuyez sur **Select**, le texte TOLER... s'affiche, suivi d'une valeur entre 0,5% et 10% ou ARRÊT.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que la valeur désirée (par ex. 5%) s'affiche.
- Appuyez sur **On** pour confirmer la valeur sélectionnée.

9 TEMPORISATION (temps de retard pour le passage automatique à l'aliment suivant)

- Saisissez le nombre **443** à partir du clavier numérique pour modifier la temporisation.
- Appuyez sur **Select**, le texte DELAY... s'affiche, suivi d'une valeur entre 1 et 60 sec. ou MANUAL.
- Appuyez sur **Select** jusqu'à ce que la valeur désirée (par ex. 5Sec.) s'affiche. Attention! Si vous réglez l'unité sur MANUAL, vous devez appuyer 2 fois sur la touche **Ingr/Pen** pour avancer à l'aliment suivant.
- Appuyez sur **On** pour confirmer la valeur réglée.

10 CHARGER DES DONNÉES DE LA DATAKEY À L'INDICATEUR EZ3500

- Insérez la DataKey, avec des formules programmées, dans le port en-dessous de l'indicateur EZ3500 et tournez-la un quart de tour à droite.
- Le texte: APPUYER ON POUR EFFACER FORMULES EZ ET CHARGER NOUVELLES FORMULES A PARTIR DU DATAKEY. - NET/GROSS = QUITTERCONNECTANT A DATAKEY s'affiche sur EZ3500.
- Appuyez sur **On**. Les anciennes formules sont supprimées et les nouvelles formules se chargent.
- Enlevez la DataKey après avoir transféré les données.

11 SÉLECTIONNER ET CHARGER LA FORMULE

- Appuyez sur **Recipe** jusqu'à ce que la formule désirée s'affiche.
- Appuyez sur **Load/Unload**, le texte RESIZE s'affiche, suivi du nombre d'animaux programmé ou le poids total.
- Appuyez sur **Ingr/Pen** pour changer le nombre d'animaux et le poids total. (Si le nombre d'animaux d'un groupe est resté le même mais que vous voulez distribuer moins d'aliment, vous devez modifier le poids total au lieu du nombre d'animaux)
- a) Appuyez sur **Load/Unload** pour confirmer le nombre d'animaux ou le poids total.
- b) Si vous voulez modifier le nombre d'animaux ou le poids total, appuyez sur **Clear** et saisissez la nouvelle valeur à partir du clavier numérique.
- Appuyez sur **Load/Unload**. Le premier aliment et le poids à charger s'affichent.
- En accord avec les réglages, l'aliment suivant s'affichera automatiquement après avoir chargé le premier aliment ou après que vous ayez appuyé sur la touche **Ingr/Pen**.
- Après avoir chargé tous les aliments, le texte: PEPART LIVRAISONS et le groupe où la formule doit être distribuée s'affichent. Après la distribution, le texte FORMULE COMPLÈTE s'affiche.
- Répétez ce procédé jusqu'à ce que toutes les formules soient distribuées.
- Après avoir distribué toutes les formules programmées, le texte FORMULE COMPLÈTE s'affiche après que vous ayez appuyé sur la touche **Recipe**.

12 CHARGER DES DONNÉES DE L'INDICATEUR EZ3500 À LA DATAKEY

- Après avoir enregistré toutes les formules, insérez la DataKey dans le port en-dessous de l'indicateur EZ3500 et tournez-la un quart de tour à droite.
- Toutes les données complètes sont automatiquement envoyées à la DataKey.
- Enlevez la DataKey de l'indicateur EZ3500 et insérez-la dans le socle de synchronisation et téléchargez les données par le programme Diet Manager.

13 AFFICHER LA FORMULE SUR L'EZ3500 (CONTRÔLE DE FORMULE)

- Appuyez sur **Recipe**. L'indicateur montre la première formule de la mémoire.
- Appuyez sur **Recipe** jusqu'à ce que la formule désirée s'affiche.
- Appuyez sur **Ingr/Pen**. Tous les aliments de la formule concernée s'affichent brièvement, suivi des groupes où cette formule doit être distribuée ainsi que la quantité à distribuer par groupe.
- Appuyez sur **Net/Gross** pour retourner au réglage de pesage normal.

14 RETOURNER À UN ALIMENT SAUTÉ

- Si vous avez sauté un aliment pendant le chargement, vous pouvez retourner à la formule pour charger l'aliment oublié.
- Appuyez 3 fois sur la touche **clear**, puis sur la touche **recipe**. Appuyez plusieurs fois sur la touche **recipe** jusqu'à ce que la formule concernée s'affiche.
- Appuyez sur **Load/Unload**. Le texte: LES FORMULES PARTIELLEMENT PRÉPARÉES NE PEUVENT ÊTRE CHANGÉES s'affiche.
- Après que le texte ait disparu, l'indicateur reprendra la formule et retournera à l'aliment sauté.