



<b>1</b>	<b>INDIT</b>
1.1	Nyomja meg <b>On</b> <i>HELLO</i> , jelenik meg a képernyőn. Azután a jelző automatikusan visszatér a bruttó mérlegbeállításokhoz.
<b>2</b>	<b>NULLA BEÁLLÍTÁS (csak üres állapotban)</b>
2.1	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> utána azonnal <b>Zero</b> . A képernyőn <i>ZERO</i> jelenik meg. Ha ezt követően <i>0</i> jelenik meg, akkor a nullapontot helyesen állította be. Ismétlje meg az eljárást, ha a beállítás nem helyes.
<b>3</b>	<b>NYELVVÁLTOZTATÁS</b>
3.1	A számbillentyűvel adja meg a <b>101</b> számot
3.2	Nyomja meg <b>Select</b> . A képernyőn most a jelenlegi nyelv jelenik meg.
3.3	A nyelvet megváltoztathatja, ha ismételten megnyomja a <b>Select</b> gombot, amíg a kívánt nyelv jelenik meg a képernyőn.
3.4	Nyomja meg <b>On</b> , hogy a kiválasztott nyelvet rögzítse.
<b>4</b>	<b>PROGRAMMÓDSZER MEGVÁLTOZTATÁSA</b>
4.1	A számbillentyűvel adja meg a <b>441</b> számot.
4.2	Nyomja meg <b>Select</b> . A képernyőn most <i>E-MTHD</i> jelenik meg, ezt követően 1, 2 vagy 3. (1: Mennyiség állatonként [kg], 2: Százalék [%] adagonként, 3: Adagonkénti mennyiség [kg])
4.3	Nyomja meg ismételten <b>Select</b> , amíg megjelenik a kívánt programmodszert.
4.4	Nyomja meg <b>On</b> , hogy a kiválasztott beállítást rögzítse.
<b>5</b>	<b>TOLERANCIA VÁLTOZTATÁSA (RIASZTÁS)</b>
5.1	A számbillentyűvel adja meg a <b>442</b> számot.
5.2	Nyomja meg <b>Select</b> . Ezt követően <i>TOLER..</i> jelenik meg és 0,5% - 10% közötti érték vagy <i>OFF</i> .
5.3	Nyomja meg ismételten <b>Select</b> , amíg a kívánt érték (például 5%) jelenik meg.
5.4	Nyomja meg <b>On</b> , hogy a kiválasztott beállítást rögzítse.
<b>6</b>	<b>KOMPONENSEK ÚJRAMEGNEVEZÉSE</b>
6.1	Tartsa <b>Ingr/Accum</b> benyomva és egyidejűleg nyomja meg <b>On</b> , amíg <i>PROGRM</i> jelenik meg a képernyőn. Ezt követően az első komponens <i>KOMP 01</i> .
6.2	Nyomja meg ismételten <b>Ingr/Accum</b> , amíg a kívánt komponensszám jelenik meg. Ha a helyes szám jelenik meg a képernyőn, akkor folytassa a 6.3 ponttal.
6.3	Nyomja meg <b>On</b> . Ezt követően a komponens név látható a képernyőn.
6.4	Nyomja meg <b>Clear</b> hogy fokozatosan, törölje vagy tartsa benyomva <b>Clear</b> , amíg a név eltűnik.
6.5	A számbillentyűvel adja meg az új komponens nevét (maximum 6 karakter). Minden gombnál négy különböző jel található.
6.6	Nyomja meg <b>On</b> , hogy az új nevet rögzítse. A képernyőn az elsőként következő komponensszám jelenik meg.
6.7	Ismétlje 6.2 -t 6.6, amíg a kívánt változtatás megtörténik.
6.8	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> , hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.
<b>7</b>	<b>ÚJ KEVERÉK PROGRAMOZÁSA</b>
	 <b>Először válassza ki a kívánt programozási módszert ( 4.1 - 4.4 pont)</b>
7.1	Tartsa <b>Recipe</b> benyomva, és egyidejűleg nyomja meg <b>On</b> amíg <i>PROGRM</i> jelenik meg a képernyőn. Ezt követően az első keverékszám, például <i>KEV-01</i> vagy <i>KEV-__</i> ha még keveréket nem programozott.
7.2	Nyomja meg ismételten <b>Recipe</b> , amíg <i>KEV-__</i> jelenik meg.
7.3	A számbillentyűvel adja meg a kívánt keverékszámot (például <i>01</i> ).
7.4	Nyomja meg <b>Recipe</b> , hogy a megadott keverékszámot rögzítse. Egy mozgó szöveg mutatja a kiválasztott programmodszert. Ezt követően <i>KOMP-__</i> jelenik meg a képernyőn.
7.5	A számbillentyűvel adja meg a kívánt komponensszámot (például <i>01</i> ).
7.6	Nyomja meg <b>Ingr/Accum</b> . Egy pillanatra a megadott komponensszám névvel együtt jelenik meg a képernyőn. Ezt követően például <i>01: __.00</i> . Az első szám a keverékszámot jelzi.
7.7	A számbillentyűvel adja meg a kívánt komponensmennyiséget.
7.8	Nyomja meg <b>Load/Unload</b> , hogy ezt a mennyiséget rögzítse. A mennyiség rögzítve van a mérleg indikátor állandó memóriájában. A képernyőn <i>TOLTYE</i> jelenik meg és ezt követően <i>KOMP-__</i> .
7.9	Ismétlje 7.5 - 7.8 lépéseket, amíg az összes keveréket megadta.
7.10	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> , hogy a keverékprogramozási beállításokból kilépjen, és hogy automatikusan visszatérjen a mérlegbeállításokhoz.
<b>8</b>	<b>KEVERÉKVÁLTOZTATÁS (csak komponensmennyiség változtatás, nem komponens hozzáadás!)</b>
	 <b>Ha komponenst akar hozzáadni, törölnie kell a keveréket (9.1 - 9.5 pont)</b>
8.1	Tartsa <b>Recipe</b> benyomva, és egyidejűleg nyomja meg <b>On</b> , amíg <i>PROGRM</i> jelenik meg a képernyőn.
8.2	Nyomja meg <b>Recipe</b> , amíg a megváltoztatandó keverék jelenik meg.
8.3	Nyomja meg <b>Ingr/Accum</b> , amíg a megváltoztatandó komponens jelenik meg.
8.4	Nyomja meg <b>Clear</b> , hogy a mennyiséget törölje, és a számbillentyűvel adja meg az új mennyiséget.
8.5	Nyomja meg <b>Load/Unload</b> , hogy ezt a mennyiséget rögzítse. Egy pillanatra a képernyőn <i>TOLTYE</i> jelenik meg.
8.6	Ismétlje meg a 8.3 -8.5 lépéseket, amíg minden komponens megváltozott. Egy pillanatra a képernyőn <i>ÖSSZEG</i> jelenik meg ezt követően <i>MIX-__</i> hogy a következő keveréket megváltoztassa.
8.7	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> , hogy a programozási beállításokból kilépjen.

<b>9</b>	<b>KEVERÉK TÖRLÉSE (a programált keverék törlése)</b>
9.1	Tartsa <b>Recipe</b> benyomva, és egyidejűleg nyomja meg <b>On</b> , amíg <i>PROGRM</i> jelenik meg a képernyőn.
9.2	Nyomja meg <b>Recipe</b> , amíg a törlendő keverék megjelenik.
9.3	Tartsa <b>Zero</b> benyomva, és egyidejűleg nyomja meg <b>On</b> , hogy ezt a keveréket törölje. A megjelenő szöveg jelzi, hogyan kell a régi keveréket kinyomtatni.
9.4	Nyomja meg <b>Zero</b> , hogy ezt a keveréket törölje. Most a képernyőn <i>KEVERÉK TÖRLVE</i> jelenik meg és ezt követően a következő keverék.
9.5	Ismételje meg a 9.2 - 9.4 lépéseket, amíg az összes keveréket törölte.
9.6	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.

<b>10</b>	<b>TÖLTÉS A KEVERÉKMEMÓRIA SZERINT</b>
10.1	Nyomja meg ismételt <b>Recipe</b> , amíg a kívánt keverékszám jelenik meg a képernyőn.
10.2	Nyomja meg <b>Load/Unload</b> . A képernyőn az állatok összesen jelenik meg a programált mennyiség.
10.3	a) Nyomja meg <b>Load/Unload</b> , hogy az állatok összesen és a programált, mennyiséget rögzítse. b) Ha az állatok összesen vagy a mennyiséget akarja változtatni, nyomja meg <b>Clear</b> és adja meg az új értékeket a számbillentyűvel.
10.4	Nyomja meg <b>Load/Unload</b> . Ezt követően az első komponens kiszámítandó mennyisége jelenik meg a képernyőn.
10.5	Az élőbeállításoktól függően automatikusan vagy az <b>Ingr/Accum</b> gomb megnyomása után megjelenik a következő komponens.
10.6	Miután az összes komponens betöltötte, a képernyőn megjelenik: <i>TELJES KEVEREK ÖSSZEG = XXX KG.</i>

<b>11</b>	<b>KEVERÉK ELŐHÍVÁSA (Keverékellenőrzés)</b>
11.1	Nyomja meg <b>Recipe</b> . A mérlegindikátor az első keveréket mutatja a keverék memóriából.
11.2	Nyomja meg ismételt <b>Recipe</b> , amíg a kívánt keverékszám megjelenik
11.3	Nyomja meg <b>Ingr/Accum</b> . Egy pillanatra a keverék összes komponense jelenik meg. Az eljárás végén pedig a programált összes mennyiség, <i>ÖSSZEG = XXXX KG.</i>
11.4	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.

<b>12</b>	<b>KOMPONENSAKKUMULÁCIÓ ELŐHÍVÁSA</b>
12.1	Nyomja meg <b>Ingr/Accum</b> . A képernyőn az első keverékkomponens összege jelenik meg, amely adagolva volt a keverék utolsó törlésétől (lásd 30 oldal).
12.2	Nyomja meg ismételt <b>Ingr/Accum</b> , amíg a kívánt komponens látható.
12.3	Nyomja meg <b>Net/Gross</b> , hogy a normális mérlegbeállításokhoz visszatérjen.

### Részletes leírás, lásd EZ 3200 / 3200V kezelési utasítás

<b>1</b>	<b>Indítás</b>	8, 9 oldal
<b>2</b>	<b>Nulla beállítás</b>	9 oldal
<b>3</b>	<b>Nyelvváltoztatás</b>	- Nyomja meg <b>Net/Gross + On</b> . - Válasszon <b>Select</b> menüvel 1 és rögzítsen <b>On-nal</b> . - Nyomjon ismételt <b>Select</b> , amíg a kívánt nyelv megjelenik: English / Nederl / Francs / Deutsh / Italan / Port / Espanl / Vesta / Magyar / Dansk. - Kiválasztott nyelvet <b>On</b> -nal rögzíteni.
<b>4</b>	<b>Programmódszer változtatás</b>	Lásd 18, 20 oldal 1 = állatonként 2 = Százalék % 3 = KG. Mennyiség adagonként
<b>5</b>	<b>Toleranciaváltoztatás</b>	24 oldal (toleranciaváltoztatás) 25 oldal (késleltetési időváltoztatás).
<b>6</b>	<b>Komponensek újnevezése</b>	Lásd 37, 29 oldal
<b>7</b>	<b>Új keverék programozása</b>	19 oldal és példák a 38, 39, 40 oldalon.
<b>8</b>	<b>Keverékváltoztatás</b>	21oldal
<b>9</b>	<b>Keverék törlése</b>	22 oldal
<b>10</b>	<b>Töltés a keverékmemória szerint</b>	25 és 26 oldal. Figyelem ( <b>Triomix</b> , <b>Triomix s</b> és <b>Gigant</b> nál állítsa be az időkésleltetést <i>MANUAL</i> -ra) A számbillentyűvel adja meg a <b>443</b> . 2 Nyomja meg <b>Select</b> ; Ezt követően <i>DELAY</i> majd 5. 3 Nyomja meg <b>Select</b> amíg <i>MANUAL</i> jelenik meg. 4 Nyomja meg <b>On</b> , hogy a beállítást rögzítse.
<b>11</b>	<b>Keverék előhívása</b>	27 oldal
<b>12</b>	<b>Komponens akkumuláció előhívása</b>	28 oldal