

EZII
SERIES
ELECTRONIC
SCALE INDICATORS



EZ 3500
EZ 3500V
EZ 3500V RC
(With Rotation Counter)

DE 1.B

Digi-Star ★
Leading The Way In Worldwide Weighing

1 EZ3500(V) EINSCHALTEN

- Auf **On** drücken. Text HELLO erscheint kurz auf dem Display.
- Danach erscheint auf die Anzeige: „ANWENDER ID EINGEBEN UBER TASTATUR UND ID TASTE DRUCKEN FUR VERWENDUNG INDIKATOR“.
- Anwender ID eingeben und ID Taste drücken. Danach kommt der Indikator automatisch in die Brutto-Wiegeeinstellung.

2 AUSSCHALTEN BEDIENER ID FUNKTION

- Um die ID Funktion auszuschalten, geben Sie über die numerischen Tasten die Nummer **446** ein.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint USER ID... und dann EIN oder AUS. Wenn diese Funktion auf EIN steht, muss der Anwender bei dem Einschalten des EZ3500 Indikators seine ID Kode eingeben um den EZ3500 anwenden zu können.
- Auf **Select** drücken um diese Funktion ein- oder auszuschalten.
- Auf **On** drücken, um die selektierte Einstellung zu bestätigen.

3 EZ3500(V) NULLSTELLEN (NUR MIT LEERER MASCHINE)

- Auf **Net/Gross** und danach sofort auf **Zero** drücken. ZERO erscheint kurz auf dem Display, um anzugeben, dass der Nullpunkt eingegeben ist. Wenn danach **0** erscheint, ist der Nullpunkt richtig eingestellt. Falls nicht, dann Vorgang wiederholen.

4 SPRACHE ÄNDERN

- Über die numerischen Tasten die Nummer **101** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint LANGAG... und dann die aktuelle Sprache auf dem Display.
- Ändern Sie die Sprache durch wiederholt auf **Select** zu drücken, bis die gewünschte Sprache erscheint.
- Auf **On** drücken, um die selektierte Sprache zu bestätigen.

5 UHRZEIT ÄNDERN (Zeit EZ3500 muss gleich an die Zeit des PC's mit der Diet Manager Software sein)

- Über die numerischen Tasten die Nummer **201** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint TIME F... und dann AM/PM oder 24 ST.
- Auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. 24 ST.) erscheint.
- Auf **On** drücken um die selektierte Einstellung zu bestätigen.
- Über die numerischen Tasten die Nummer **202** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint TIME....und die Uhrzeit.
- Auf Funktion drücken um Sekunden, Minuten oder Stunden zu selektieren.
- Wiederholt auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert erscheint.
- Auf **On** drücken, um die selektierte Uhrzeit zu bestätigen.

6 DATUM ÄNDERN (Datum EZ3500 muss gleich an das Datum des PC's mit der Diet Manager Software sein)

- Über die numerischen Tasten die Nummer **203** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint DATE F... und einen Wert zwischen 1 und 8.
- Auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. 7 – TT-MM-JJ) erscheint.
- Auf **On** drücken um die selektierte Einstellung zu bestätigen.
- Über die numerischen Tasten die Nummer **204** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint DATE....und das Datum.
- Auf Funktion drücken um Jahr, Monat oder Tag zu selektieren.
- Wiederholt auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert erscheint.
- Auf **On** drücken, um das selektierte Datum zu bestätigen.

7 VORALARM ÄNDERN (Alarmsignal um anzugeben, dass das programmierte Gewicht fast erreicht ist.

- Über die numerischen Tasten die Nummer **401** eingeben.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint P MTHD... und dann WEIGHT (Voralarm basiert auf Gewicht) oder PERCENT (Voralarm basiert auf Prozentsatz).
- Auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. PERCENT.) erscheint.
- Auf **On** drücken. Jetzt erscheint P-ALM.. und einen Wert.
- Auf **Clear** drücken um den heutigen Wert zu entfernen.
- Über die numerische Tastatur den neuen Wert eingeben (Gewicht oder Prozentsatz).
- Auf **On** drücken, um den neue Wert zu bestätigen.

8 TOLERANZ (Akzeptable Abweichung mit Bezug auf programmiertes Gewicht)

- Um die Toleranz zu ändern, geben Sie über die numerischen Tasten die Nummer **442** ein.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint TOLER... und einen Wert zwischen 0,5% und 10% oder AUS.
- Wiederholt auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. 5%) erscheint.
Auf **On** drücken, um die selektierte Einstellung zu bestätigen

9 VERZÖGERUNGSZEIT (Verzögerungszeit um automatisch nach der nächsten Komponente umzuschalten)

- Um die Verzögerungszeit zu ändern, geben Sie über die numerischen Tasten die Nummer **443** ein.
- Auf **Select** drücken. Jetzt erscheint DELAY.. und einen Wert zwischen 1 und 60 sec. oder MAN.
- Wiederholt auf **Select** drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. 5Sek.) erscheint. Achtung! Wenn Sie die Einheit auf MANUAL einstellen, müssen Sie zweimal **Ingr/Pen** drücken um nach der nächsten Komponente weiterzugehen.
- Auf **On** drücken, um die selektierte Einstellung zu bestätigen.

10 DATEN VON DATAKEY IN EZ3500 INDIKATOR LADEN

- DataKey mit programmierten Rezepten in den Port auf der Untenseite des EZ3500 Indikators stecken und eine Vierteldrehung nach rechts machen.
- Auf dem EZ3500 wird jetzt folgender Text gezeigt: DRUCKE ON ZUM LOSCHEN DER EZ MIXTUREN UND LADEN NEUE MIXTUREN VON DATAKEY. - NET/GROSS = STOPPEN.
- Auf **On** drücken. Alle alten Rezepte werden entfernt und die neuen Rezepte werden in dem EZ3500 Indikator gespeichert.
- DataKey entfernen

11 MIXTUR SELEKTIEREN UND LADEN.

- Wiederholt auf **Recipe** drücken, bis die gewünschte Mixturnummer im Display erscheint.
- Auf **Load/Unload** drücken. Auf dem Display erscheint RESIZE, gefolgt durch die programmierte Tierzahl oder das Gesamtgewicht.
- Durch **Ingr/Pen** zu drücken, kann man zwischen die Tierzahl und Gesamtgewicht wechseln. (Ist bei einer Gruppe z.B. die Tierzahl gleich geblieben, aber wollen Sie doch weniger füttern, dann müssen Sie das Gesamtgewicht ändern und nicht die Tierzahl.)
- a) Auf **Load/Unload** drücken, um diese Tierzahl und programmierte Menge zu bestätigen.
b) Wenn Sie die Tierzahl oder Menge ändern wollen, drücken Sie **Clear** und geben Sie die neuen Werte über die numerische Tastatur ein.
- Auf **Load/Unload** drücken. Jetzt erscheint die berechnete Menge der ersten Komponente im Display.
- Abhängig von der Voreinstellung erscheint automatisch oder nach Drücken der **Ingr/Accum** – Taste die nächste Komponente.
- Nachdem Sie alle Komponenten geladen haben, erscheint der Text: START LIEFERUNGEN und die Herde wo die Mixtur gefuttert werden soll. Nach dem Futtern wird auf die Anzeige der Text MIXTUR KOMPLET erscheinen.
- Diesen Prozess wiederholen bis alle Rezepte gefuttert sind.
- Wenn alle eingegebenen Rezepte gefuttert sind, erscheint nach drücken der **Recipe** – Taste, der Text MIXTUR KOMPLET auf die Anzeige.

12 DATEN VON EZ3500 INDIKATOR IN DATAKEY LADEN

- Nach dem Futtern aller Rezepte DataKey in den Port auf der Untenseite des EZ3500 Indikators stecken und eine Vierteldrehung nach rechts machen.
- Alle gefutterte Information wird automatisch auf den DataKey geschrieben.
- DataKey aus dem EZ3500 Indikator entfernen und danach in die Docking Station stecken um die gespeicherte Information einholen und lesen zu können.

13 MIXTUR ABRUFEN (MIXTURKONTROLLE)

- Auf **Recipe** drücken. Der Wiegeindikator zeigt die erste Mixtur aus dem Speicher.
- Wiederholt auf **Recipe** drücken, bis die gewünschte Mixturnummer erscheint.
- Auf **Ingr/Pen** drücken. Jetzt erscheinen kurz alle Komponenten dieser Mixtur. Am Ende dieses Vorganges erscheint die Herde wo die Mixtur gefutter werden soll und die programmierte Gesamtmenge.
- Auf **Net/Gross** drücken um in die normale Wiegeinstellung zurückzukehren.

14 NACH EINER ÜBERGESCHLAGENEN KOMPONENTE ZURÜCKGEHEN

- Haben Sie während des Ladens bewusst oder unabsichtlich eine Komponente überschlagen, dann können Sie in das Rezept zurückgehen um diese Komponente doch noch zu laden.
- Dreimal auf **clear** und dann auf **recipe** drücken. Wiederholt auf **Recipe** drücken bis Sie das Rezept das Sie gerade laden, sehen.
- Auf **Load/Unload** drücken. Auf das Display erscheint: ZEITWEISE FERTIGE MENGENGROSSEN KÖNNEN NICHT GEÄNDERT WERDEN.
- So bald den Text verschwunden ist, wird der Indikator die Mixtur wiederaufnehmen und nach der überschlagenen Komponente zurückgehen.